

**Universalrengjøringsmiddel for
ultralydkonsentrat - mildt alkalisk - med
korrosjonsbeskyttelse EXAM-sertifikat nr.: 5734/06**

For rengjøring og avfetting av demonterte og ikke-demonterte maskiner, verktøy, utstyr og deler industri, handel, laboratorier og for rengjøring av sterkt tilsmussede åndedrettsmasker og industrielt sikkerhetsutstyr. TICKOPUR R 33 er spesielt utviklet for rengjøring i ultralydapparater, men kan også brukes til nedsenking, avtørring og høytrykksrengjøring.

Ved riktig bruk er du garantert rask og skånsom rengjøring.

Egenskaper

- Væske
- Høyt konsentrert
- For ultralydsapplikasjoner
- pH 9,9 ved 1 %.
- Med korrosjonsbeskyttelse
- EXAM-ekspertise for ultralydsapplikasjoner
- Biologisk nedbrytbar

Påføringskonsentrasjon

Påføring med ultralyddosering:

3 - 5 %

Sonikasjonstid: 1 - 10 minutter

Temperatur: 20 - 80 °C

Påføring uten ultralyd

Dosering: 1 - 10 %

Påføringstid: opptil 12 timer

Temperatur: 20 - 80 °C

Applikasjonsmerknader

Sørg for at rengjøringsobjektene er fullstendig dekket av væske. Plasser hule gjenstander på en slik måte at luften slipper helt ut av hulrommene. Eksponeringstiden avhenger av tilsmussingens type og hardnakkethet.

Umiddelbart etter rengjøring, skyll gjenstandene som skal rengjøres grundig med vann for å fjerne rester av forurensning. Skyll med demineralisert vann.

Rengjør åndedrettsmasker og verneutstyr i henhold til produsentens anvisninger.

Sammensetning

TICKOPUR R 33 inneholder: 5 - 15 % anionisk

Tensider, 5 - 15 % fosfat, <5 % ikke-ioniske tensider, <5 % silikat, kompleksdannende middel.

Merking i henhold til CLP

Signalord: Fare, GHS05, H315, H318

Materialkompatibilitet

TICKOPUR R 33 har høy materialkompatibilitet. Deler laget av tinn og sink kan angripes. Det anbefales å foreta innledende tester av motstandsdyktigheten til følsomme materialer.

Materialkompatibiliteten til TICKOPUR R 33 i ultralydbad på pustekoblinger fra MSA Auer GmbH er bekreftet av en ekspertuttalelse fra EXAM, et spesialisenter for åndedrettsvern.

Kjemisk-fysiske data

Utseende klar, fargeløs væske

Tetthet 1,13 g/ml

Viskositet 5,4 mPa s

Temperaturstabilitet: -6 til 100 °C

Holdbarhet: >6 år

pH-verdi: 9,9 ved 1 %.

Økologi

De tensider som inngår, er biologisk nedbrytbare i henhold til EUs vaskemiddelforordning (EC/648/2004). Etter nøytralisering kan arbeidsløsningen fortynnes til en pH-verdi på 6,5 - 9,5 med 4 ganger vannmengden og slippes ut i kloakksystemet hvis de tilførte urenheterne tillater dette. De lokale avløpsvannforskriftene må overholdes.

Tomme beholderne skylles med vann og kastes ihht. Myndighetenes anvisning..

Leveringsformer/doseringshjelpemidler

1 liter PE-flaske Bestillingsnummer 830

2 liters flaske med PE-håndtak bestillingsnummer 883

5 liters PE-beholder Bestillingsnummer 831

25 liters PE-beholder Bestillingsnummer 835

200 liters PE-trommel Bestillingsnummer 837

Doseringspumpe for 5- og 25-liters beholdere

Doseringskran for 25-liters beholdere

EF-sikkerhetsdatablad som PDF-nedlasting på Internett: www.dr-stamm.de

Informasjonen er ment som ikke-bindende råd og er med forbehold om eventuelle endringer i sammensetning samt juridiske og andre reguleringer.

**Importør: Kraemer AS, Traaholtvegen 8, 3949 Porsgrunn.
www.kraemertools.no**