



RIPEFJERNINGSSETT

Dersom settet blir brukt riktig polerer det bort lette riper fra viskerblader, vaskesvamper, isskraper osv.

Innhold:

- 1 x pose med poleringspulver
- 2 x poleringsputer (HVIT)
- 1 x borrelås bakplate
- 1 x grov slipeskive (RØD)
- 1 x mellomstor slipeskive (GRØNN)
- 1 x fin slipeskive (BLÅ)

1. Skaff deg en beholder som er stor nok til å romme poleringsputen.
2. Bland pulver i forholdet EN del pulver til TRE deler vannblanding
legg poleringsputen i blandingen og la den ligge i fem minutter.
3. Rengjør området som skal repareres for å fjerne alle spor av støv og smuss.
4. Fest støtteputen i chucken på en elektrisk drill, maks. hastighet 1 500 o/min.
5. Avhengig av ripedybden velger du en av slipeskivene, Rød for dype riper, Grønn for mindre dype riper og Blå for fine riper.
Fest den valgte skiven på støtteputen og startdrillen, legg skivens overflate på det ripete området og hold reparasjonsområdet så lite som mulig, og beveg puten frem og tilbake over ripen.

MERK: Ikke hold skiven i kontakt med glasset i mer enn 20 sekunder om gangen, ellers blir det for varmt. Påfør en liten mengde vann innimellom og tørk av med en myk, tørr klut. For dype riper kan du begynne med den RØDE slipeskiven, deretter kan du slipe området med den GRØNNE skiven og til slutt den BLÅ skiven for å få en fin finish.

6. Når du er sikker på at ripen er fjernet, vil du sitte igjen med en matt overflate på glasset. Rengjør med en liten mengde vann og en myk, tørr klut.
7. Påfør poleringsputen på underlagsgputen og poler ut det slipte området på glasset, og hold ikke puten i kontakt med glasset i mer enn 20 sekunder om gangen, og pass på å holde glasset kjølig og rent.
8. Når du er fornøyd med den polerte overflaten, rengjør du overflødig poleringsmiddel med en liten mengde vann og polerer med en myk, tørr klut.
9. Fjern puten og vask den i rent vann, og legg den i en plastpose for fremtidig bruk.

